

Instrukcja obsługi rozgałęźnika elektrycznego.

Informacje ogólne

Rozgałęźnik elektryczny został zaprojektowany w celu bezpiecznego rozdzielania zasilania w domowych i biurowych instalacjach elektrycznych.

Dane techniczne

Napięcie zasilania: 230V~.

Maksymalne obciążenie: 16A.

Liczba gniazd: zgodnie ze specyfikacją na etykiecie.

Instrukcja użytkowania

Przed podłączeniem rozgałęźnika do gniazdka upewnij się, że jego parametry techniczne są zgodne z wymaganiami urządzeń, które zamierzasz podłączyć.

Podłącz rozgałęźnik do gniazdka sieciowego, upewniając się, że wtyk jest całkowicie wsunięty.

W gniazda rozgałęźnika wprowadź wtyki urządzeń, upewniając się, że są one stabilnie osadzone.

Nie przekraczaj maksymalnego obciążenia prądowego produktu.

Ostrzeżenia i zalecenia

Nie używaj w wilgotnych lub mokrych pomieszczeniach. Produkt nie jest odporny na wodę.

Unikaj przeciążenia rozgałęźnika. Może to prowadzić do przegrzania i ryzyka pożaru.

Nie używaj produktu z uszkodzonym przewodem lub wtyczką.

Nie podłączaj urządzeń o dużym poborze mocy, takich jak grzejniki czy urządzenia przemysłowe, jeśli ich suma przekracza dopuszczalne obciążenie.

Konserwacja i przechowywanie

Regularnie sprawdzaj stan techniczny rozgałęźnika, zwracając uwagę na uszkodzenia mechaniczne i zużycie. Czyść produkt suchą lub lekko wilgotną ściereczką. Nie używaj środków żrących ani zanurzania w wodzie. Przechowuj rozgałęźnik w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła.

Recykling i utylizacja

Produkt oznaczony symbolem przekreślonego kosza podlega selektywnej zbiórce odpadów elektrycznych i elektronicznych. Po zakończeniu użytkowania oddaj produkt do odpowiedniego punktu zbiórki.

Producent:

PAWBOL S.A.

ul. W. Grabskiego 29,

32-640 Zator

tel. 33 870 12 05, email: firma@pawbol.pl

Uwaga: Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania produktu.