

Instrukcja obsługi szybkozłączki elektrycznej.

Szybkozłączka elektryczna służy do łączenia przewodów elektrycznych w sposób szybki i bezpieczny, bez konieczności lutowania czy używania dodatkowych narzędzi do skręcania przewodów.

Jest przeznaczona do stosowania w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia. Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne użytkowanie, prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed przystąpieniem do instalacji.

Parametry techniczne:

Napięcie znamionowe: 450V

Prąd znamionowy: 24A

Zakres przekrojów przewodów: zgodnie ze specyfikacją na etykiecie.

Typy przewodów: sztywne (jednożyłowe), giętkie (wielodrutowe).

Temperatura pracy: -40°C do +85°C

Środki ostrożności:

Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że obwód elektryczny jest odłączony od zasilania.

Używaj szybkozłączki tylko zgodnie z jej przeznaczeniem i w ramach podanych parametrów technicznych.

Nie używaj uszkodzonych szybkozłączek.

Przewody powinny być odpowiednio odizolowane i wolne od uszkodzeń mechanicznych.

Instalacja powinna być wykonana przez osobę wykwalifikowaną, zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa elektrycznego.

Sposób użycia:

Przygotowanie przewodów:

Usuń izolację na końcach przewodów na długość zgodnie z oznaczeniem na szybkozłączce.

Upewnij się, że odsłonięte przewody są czyste i nieuszkodzone.

Otworzenie szybkozłączki (jeśli ma mechanizm otwierania):

Jeśli szybkozłączka ma dźwignię, podnieś ją do pozycji otwartej.

Podłączenie przewodów:

Wprowadź odizolowany koniec przewodu do odpowiedniego otworu w szybkozłączce, aż do oporu.

Dla przewodów giętkich upewnij się, że druty nie są rozproszone i całkowicie wchodzą do złączki.

Zamknięcie szybkozłączki:

Jeśli szybkozłączka ma dźwignię, opuść ją do pozycji zamkniętej. W przypadku złączek bez mechanizmu dźwigniowego przewód zostaje automatycznie zamocowany po wprowadzeniu.

Sprawdzenie połączenia:

Pociągnij delikatnie za przewody, aby upewnić się, że są dobrze osadzone i nie wysuwają się.

Warunki przechowywania i użytkowania:

Przechowuj szybkozłączki w suchym miejscu, chronionym przed wilgocią i pyłem.

Nie narażaj szybkozłączek na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez długi czas ani na ekstremalne temperatury.

Ostrzeżenia:

Szybkozłączki nie są przeznaczone do stosowania w instalacjach o wysokim napięciu lub w środowiskach zagrożonych wybuchem.

Nie łącz przewodów o przekroju mniejszym lub większym niż przewidziany.

Nie przeciążaj szybkozłączki prądem wyższym niż maksymalny prąd znamionowy.

Producent:

PAWBOL S.A.

ul. W. Grabskiego 29,

32-640 Zator

tel. 33 870 12 05

email: firma@pawbol.pl

Uwaga: Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego montażu, użytkowania lub naprawy produktu.